

TIHENDI EEMALDAMISE JUHEND

Aja jooksul võivad tihendid (kummist tihendid) koguda enda külge toiduosakesi ja vedelike jääke. Soovitame puhastada regulaarselt korki ja alumise nõ tassi tihendit. Protsess on lihtne ja neid saate eemaldada hambaorgi või sarnase abivahendiga. Tihendeid saab pesta käsitsi seebi ja veega või nõudepesumasinas asetades tihend ülemisele pesurestile.

ALUMISE TIHENDI EEMALDAMINE

Kui tihend on asendatud tagurpidi võib pudel läbi lasta.




1. Tagurpidi pööratud pudelil eemalda hambatikuga tihend.
2. Tõmmake ettevaatlikult tikuga tihend pudelist eemale, et saaksid sõrmedega haarata.
3. Eemalda tihend aeglaselt jälgides, et liiga palju ei venita kummist tihendit.

ALUMISE TIHENDI ASENDAMISEKS

Pärast puhastamist on väga oluline saada alumine tihend tagasi õigesti. Allpool toodud pildilt näed õiget tihendi asendit. Pange tähele, et tihendi laiem serv peaks alati toetuma pudeli kaelale.

Hoolikalt asenda tihend tagasi kuid ära venita liigselt.



KORGI TIHENDI EEMALDAMINE

Tsitrusviljade Zinger korki tihendit saab eemaldada kergesti sõrmede abil. Aqua Zinger ja Vodka Zinger korki tihendid tuleb eemaldada hambaorgiga või pintsettidega, et vältida kahjustusi. Salad Zingeril ei ole ülemist tihendit. Aqua Zinger Standardi korki tihendit saab kergesti eemaldada hambaorgi abil samal meetodil nagu alumise nõ tassi tihendit.



HOIATUSED • ära kasuta tihendite eemaldamiseks teravaid esemeid kuna need võivad saada kahjustada • veenduge tihendid asendatakse õigesti vältida leket • ära kasuta kahjustatud tihendit